



Общество с ограниченной ответственностью

## «СибСтройИнвест»

### **Правила пользования пассажирским лифтом г/п\_\_кг, \_\_чел., скорость движения 1м/с.**

- Указатель над дверью шахты первого этажа указывает положение кабины и направление дальнейшего движения.
- Для вызова кабины нажмите кнопку вызова. Подсветка кнопки является сигналом о принятии вызова.
- По прибытии кабины на этаж двери откроются автоматически.
- При входе в кабину с ребенком – войдите первым, при выходе пропустите ребенка вперед. При перевозке ребенка в коляске возьмите его на руки.
- При провозе в лифте собак держите их за ошейник или на руках.
- Войдя в кабину нажмите кнопку нужного Вам этажа. Двери автоматически закроются и кабина придет в движение. Любое препятствие на пути закрывающихся дверей вызовет их автоматическое открытие, необходимо удалить препятствие.
- Если кабина не пришла в движение или остановилась, повторно нажмите кнопку нужного Вам этажа. Если кабина не придет в движение – нажмите кнопку «%» и ждите ответа диспетчера. Не пытайтесь самостоятельно выйти из лифта – это опасно для жизни.
- Если при закрытии дверей понадобилось их открыть – нажмите кнопку «↔» .
- При нажатии на кнопку «↔» (при ее наличии), двери закроются.
- При необходимости перевозки крупногабаритных грузов – вызовите диспетчера, нажав кнопку «%» и следуйте его указаниям.
- При возникновении в здании пожара и переходе лифта в режим «Пожарная опасность», кабина лифта, независимо от направления движения, направится на основной посадочный этаж, посты приказов и вызовов отключаются. По прибытии на этаж двери откроются, лифт отключится.
- При наличии в лифте режима «Перевозка пожарных подразделений», действия пожарных должны регламентироваться должностной инструкцией.

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

- Пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых.
  - Курить, перевозить в кабине легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, ядовитые вещества.
  - Открывать в ручную двери шахты и кабины лифта, проникать в шахту лифта.
  - Пользоваться лифтом, если кабина задымлена или чувствуется запах гари.
- О всех неисправностях лифта, а так же случаях вандального отношения к нему немедленно сообщайте диспетчеру т. 230-30-40, т. 8-913-716-38-24.  
Помните, что от вашего бережного отношения к лифту зависят долговечность и бесперебойность работы.